

ESPAÑOL



INSTRUCCIONES PARA LA ESTERILIZACIÓN



Antes de proceder, consulte también atentamente las advertencias de la 'Sección 1' del manual del usuario del Polykeg PRO 2.0 y la ficha técnica del barril disponible en la sección 'Download' del sitio web de PolyKeg.

ELEMENTOS QUE DEBEN ESTERILIZARSE

Antes de empezar a llenar, esterilizar el kit para el llenado manual (tuberías, grifos, juntas, conector etc...) o la llenadora automática/semi-automática. Limpiar y esterilizar todas las superficies que entrarán en contacto con el producto (conector y parte externa del cabezal) antes de conectar el barril. Después de cada llenado, limpiar y esterilizar el cabezal del barril. En el caso de necesitarse desconectar momentáneamente el barril, limpiar y esterilizar la parte externa del cabezal.

Nota: Se desaconseja el uso de sustancias no indicadas en el presente manual.

ESTERILIZACIÓN KIT PARA EL LLENADO MANUAL Y CABEZAL

Solución hidroalcohólica en agua desmineralizada



70%



Tiempo min
45 SEGUNDOS

ESTERILIZACIÓN DEL KIT PARA EL LLENADO MANUAL POLYKEG®

Sumergir las partes desmontadas del kit para el llenado manual en la solución esterilizante indicada arriba. Respetar a los porcentajes de dilución y los tiempos indicados arriba. Enjuagar abundantemente y secar con aire estéril.

ESTERILIZACIÓN DEL CONECTOR Y DE LA PARTE EXTERNA DEL CABEZAL

Limpiar y rociar la solución esterilizante indicada arriba sobre la superficie exterior de las partes. Respetar a los porcentajes de dilución y los tiempos indicados arriba.

ESTERILIZACIÓN CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y SEMI-AUTOMÁTICAS

Agua caliente



Presión máxima sobre el cabezal

0,8 BAR



Temperatura máxima

85°C



Tiempo máximo

5 seg.

O BIEN

Vapor



Presión máxima sobre el cabezal

0,8 BAR



Temperatura máxima

100°C



Tiempo máximo

3 seg.

ESTERILIZACIÓN DE LA MÁQUINA AUTOMÁTICA/SEMI-AUTOMÁTICA

Esterilizar la llenadora automática/semi-automática antes de empezar a llenar siguiendo las indicaciones del productor.

ESTERILIZACIÓN DE LA PARTE EXTERNA DEL CABEZAL

Configurar la llenadora para esterilizar la superficie exterior del cabezal del barril con agua caliente o vapor respetando a los valores de presión, temperatura y tiempo indicados arriba.